



Примечание:

- Чертежи приведены только в качестве рекомендованной схемы системы от iOhouse, пользователь должен самостоятельно определить, подходит ли данная схема для его конкретного применения.
- Все подключения необходимо производить на обесточенном оборудовании!
- Контроллер подключается только к сети постоянного тока 24В к клеммам VCC + и GND -

Пример подключения электрического или газового котла с возможностью внешнего управления.

На данном примере контроллер подключен к электрическому котлу Zofa Balance. Выход №1 подключен к реле №1, которое замыкает контакт внешнего термостата. Выход №2 подключен к реле №2, которое при включении подает фазу на насос циркуляции.

Дата документа: 24.03.2026

Подготовил:



iOhouse
<https://iohouse.ru/>
<https://t.me/iohouse>